



EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

AS3050

Installatie van de geleidendheidsmeterprint (LA3050/x)

■ Beschrijving

Instructie voor het inbouwen van een geleidendheid meter print in de besturing type AS3050.

■ Algemene instructie

- Schroef de frontplaat van de behuizing (4 schroeven)
- Sluit de bandkabels aan zoals in onderstaande foto's is aangegeven.
- Plaats de LA3050/1 of LA3050/2 zoals in onderstaande foto's is aangegeven.
- Schrijf de frontplaat weer vast

■ Foto's

