



EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

OS3050

Einbau einer Leitfähigkeitmeßplatte (LM3050/x)

■ Beschreibung

Instruction für das Nachrüsten (oder Ersetzen) einer Leitfähigkeitsmeßplatte in einer Steuerung Typ OS3050.

■ Allgemeine Hinweise

- Nehmen Sie die Frontplatte weg (4 Schrauben)
- Schließen Sie die Flachbandkabel an wie auf dem Photo.
- Montieren Sie die LM3050/1 oder LM3050/2 Platine wie auf dem Photo.
- Montieren Sie die Frontplatte wieder.

■ Photos

