



EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

OS3050

Installatie van de geleidendheidsmeterprint (LM3050/x)

■ Beschrijving

Instructie voor het inbouwen van een geleidendheid meter print in de besturing type OS3050.

■ Algemene instructie

- Schroef de frontplaat van de behuizing (4 schroeven)
- Sluit de bandkabels aan zoals in onderstaande foto's is aangegeven.
- Plaats de LM3050/1 of LM3050/2 zoals in onderstaande foto's is aangegeven.
- Schrijf de frontplaat weer vast

■ Foto's

